

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ LOGTAG



Hướng dẫn sử dụng cho các models: HAXO-8

1. Cài đặt phần mềm logtag

Bước 1: Truy cập vào website
“congnghehthongminh.vn”

Bước 2: Đưa chuột vào mục “**HỖ TRỢ KỸ THUẬT**” → click chọn mục “**LOGTAG**”



Bước 3: Click chuột vào “**TÀI LIỆU VÀ PHẦN MỀM LOGTAG ANALYZER**”

LogTag



07/02/2018 3:39:16 CH
TÀI LIỆU VÀ PHẦN MỀM LOGTAG ANALYZER
Hãy liên hệ với SmartTech để nhận được hỗ trợ tốt nhất

Bước 4: Click chuột vào
“**TẢI VỀ**” ở 2 mục

(chọn phần mềm mới nhất NEWEST)

I) PHẦN MỀM LOGTAG & HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- | | | |
|--|---------------|--------|
| 1) Phần mềm LogTag Analyzer (LTA Software - Ver 2.9.2) | NEWEST | TẢI VỀ |
| 2) Phần mềm LogTag Analyzer (LTA Software - Ver 2.8.2) | | TẢI VỀ |
| 3) Phần mềm LogTag Analyzer (LTA Software - Ver 2.8.5) | | TẢI VỀ |
| 4) Phần mềm LogTag Analyzer (LTA Software - Ver 2.8.2) | | TẢI VỀ |
| 5) Phần mềm LogTag Analyzer (LTA Software - Ver 2.6.16) | | TẢI VỀ |
| 6) Phần mềm LogTag Analyzer (LTA Software - Ver 1.9.8) | | TẢI VỀ |
| 7) Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm LogTag Analyzer | | TẢI VỀ |

II) LOGTAG DRIVER


- | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------|----|---------------------------|
| 1) LogTag USB Driver | NEWEST | TẢI VỀ | V1 | 14-3,8Mb - Dec 19th, 2016 |
| 2) LogTag USB Driver 20080113 | | TẢI VỀ | | |

Bước 5: Sau khi tải về bạn tiến hành Cài đặt phần mềm vào máy tính

- Cài đặt 2 mục đã tải về



- Sau khi cài đặt xong biểu tượng phần mềm xuất hiện trên màn hình máy tính



2. CÀI ĐẶT THIẾT BỊ

Mở phần mềm LogTagAnalyzer đã cài đặt

Kết nối cáp vào máy tính. Sau đó kết nối thiết bị vào đầu đọc thiết bị.như hình.



Biểu tượng kết nối xuất hiện như hình sau:




Nếu có dữ liệu bên trong. Thiết bị sẽ hiển thị như sau:


Chú ý: Nếu dữ liệu là khả dụng thì bạn lưu lại. Không thì tắt nó đi.



Vào menu LogTag/Configure hoặc nhấn F3 để cài đặt thiết bị như hình sau:



Màn hình sẽ xuất hiện giao diện sau:




Sau đó bạn ấn Next để cài đặt cho thiết bị. Thiết bị chạy đến 100% rút thiết bị ra khỏi máy tính

Sau đó ấn giữ "START" (trên thiết bị) khoảng 2s. Khi đèn xanh đèn đỏ đồng thời nháy thì thiết bị đã hoạt động.

3. Lấy dữ liệu trong thiết bị

Cắm thiết bị vào máy tính và mở phần mềm lên. Máy sẽ tự hiển thị dữ liệu lên như sau:



Hoặc click vào Logtag -> Download hoặc F4 để tải dữ liệu về máy.

Click vào File -> Save As để lưu dữ liệu vào máy tính.